



Inspektion/Inspelning

1. Anslutning av kablar.

Vanligtvis är alla kablar monterade vid leverans.

2. Anslut skärmkabeln och kamerakabeln enl. bild.

Start av kamera och skärmen

2.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren.

Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 5 sek innan bilden visas. Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.

Om bildskärmen ej startar se nedan.

2.2. För att ta bort texterna på skärmen kan man antingen välja läge "AV1" eller i "AV2" läge trycka på OSD på fjärrkontrollen. För att växla mellan "AV1" och "AV2", tryck på MODE-knappen på bildskärmen.

Stäng av batteriets strömbrytare efter användning. Annars laddas det ur.

3. Start av inspelning

3.1. Se till att bildskärmen är avstängd

3.2. Sätt i ett SD-kort i uttaget på skärmens ovansida (medföljer ej). Ej nödvändigt med SD HC.

3.3. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren



3.4. För att kunna spela in måste skärmen vara i läge "AV2". Växla mellan "AV1" och "AV2" genom att trycka på MODE-knappen.

Inspelning startas genom trycka på REC på fjärrkontrollen. Inspelning indikeras med ett roterande segment i cirkeln nertill till höger på bildskärmen. Om detta ej syns kan det bero på att OSD är avstängt. I så fall tryck på OSD.

3.5. Inspelning stoppas genom att trycka på STOP/RETURN på fjärrkontrollen.



4. Uppspelning

4.1. Sätt på batteriet med strömbrytaren.

4.2. Bildskärmen måste vara ansluten till skärmkontakten för att få ström.

4.3. För att undvika att visa kamerans bild kan kamerakabeln tas ur kontakten.

4.4. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.

4.5. Välj SEARCH AND PLAY med piltangenterna.

4.6. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.

4.7. Välj mellan olika dagars inspelning med piltangenterna upp och ner.

4.8. Välj aktuell inspelning med piltangenterna åt sidorna.

4.9. Starta inspelning med ENTER. Hastigheten/Back-Fram väljs med piltangenterna åt sidorna

4.10. Stoppa inspelning med STOP/RETURN

5. Radering av inspelad film

5.1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.

5.2. Gör önskvärda raderingar.

6. Laddning av batteriet.

6.1. Ta loss kontakten från batteriet.

6.2. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).

6.3. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet.

6.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.

6.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.

6.6. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".

Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

(OBS! Laddaren till PB3000 kan inte användas)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och milt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Skötsel och handhavande av 7-SD bildskärm

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Inställning av ljusstyrka, kontrast etc

1. Tryck på skärmens knapp MENU
2. Välj Screen med DOWN-knappen och tryck på MENY.
3. Välj önskad egenskap med DOWN/UP och tryck på MENY
4. Ställ in önskat värde med DOWN/UP. Återgå med MENY
5. Lämna inställningar genom att välja EXIT och trycka MENY (ev. flera gånger)

Uppspelning av filmer på dator

1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
2. För att spela upp filmer i dator rekommenderas programmet "VLC media player" som kan laddas ner kostnadsfritt från www.videolan.org.
3. Om Windows Media Player skall användas kan det vara nödvändigt att installera en Codec "XP CODEC PACK", som kan laddas ner från www.xpcodecpack.com.

Om bildskärmen ej startar när strömbrytaren slås till

- Anslut bildskärmen till kontakten i västen och sätt på strömbrytaren.
- Tryck på bildskärmens POWER-knapp och vänta några sekunder tills bilden kommer.
Om bilden kommer nu har autostartfunktionen stängts av. Gör då som nedan:
- Tryck på bildskärmens MENU-knapp, gå ner till *Other*, tryck på MENU-knappen, gå ner till *IgnitionKey*, tryck på MENU-knappen och välj *On* med UP- eller DOWN-knappen, bekräfta med MENU-knappen. Gå till *Exit* och tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills menyerna försvinner. Bildskärmen kommer nu starta själv när strömbrytaren sätts på.

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA

RobiCam 22

Väska med bildskärm 7-SD
med inspelning på SD-kort
Batteri BP3000-2

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se