



Inspektion

1. Start av kamera och skärmen

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet. Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 2-5 sek innan bilden visas.
- 1.2. Kamerahuvudet har 5 st. kameror. Vilken kamera som skall användas väljs med kameraväljaren.



2. Laddning av batteriet.

- 2.1. Tag loss batterikabeln från batteriet.
- 2.2. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 2.3. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).
- 2.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 2.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 2.6. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada på batteriet.**
- 2.7. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".

Om 230V växelriktare/Inverter används föra att ladda batterierna i bil skall endast aggregat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

Fjärrkontroll till bildskärm

Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Bara om bildskärmen knappar skulle skadas behövs den för inställningar

Om bildskärmen inte startar automatiskt

1. Tryck på Start/Stopp-knappen på bildskärmen. Efter användning, stäng av med batteriets strömbrytare. Nästa gång startar bildskärmen automatiskt.
2. Bildskärmens "minns" det läge Start/Stopp-knappens läge när strömmen stängs av med batteriets strömbrytare.



RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA
RobiCam 360
Väska med bildskärm 7-CM-2 och
BattPack 3000-2

Snabbguide



Robimech AB
Box 766, 19127 Sollentuna. Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se

Ver. 170301