

## Inspektion

### 1. Start av kamera och skärmen

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet. Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 2-5 sek innan bilden visas.
- 1.2. Kamerahuvudet har 5 st. kameror. Vilken kamera som skall användas väljs med kameraväljaren.



### 2. Laddning av batteriet.

- 2.1. Tag loss batterikabeln från batteriet.
- 2.2. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 2.3. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampa tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).
- 2.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 2.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 2.6. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada på batteriet.**
- 2.7. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

**OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".**

**Om 230V växelriktare/Inverter används för att ladda batterierna i bil skall endast aggregat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.**

## Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

## Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

## Skötsel och handhavande av 7-CM/5-CM bildskärm och kamera

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.

### Inställning av ljusstyrka, kontrast och färgåtergivning.

1. Tryck MENU-knapp på 7-CM (5-CM: MENU på skärmens baksida), eller fjärrkontrollens MENU-knapp en eller flera gånger så stegar man fram till önskad meny. Om ingen knapp trycks ner återgår skärmen till normalläge efter ca 3 sek.
2. När önskad meny har valts gör justeringar med bildskärmens AN- eller AN+ knapp eller fjärrkontrollens ◀ ▶.

## Fjärrkontroll

1. **5-CM:** Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Men då bildskärmens knappar är dolda på baksidan kan det vara bättre att använda fjärrkontrollen för justeringar enl. ovan
2. **7-CM:** Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Bara om bildskärmen knappar skulle skadas behövs den för ovanstående inställningar

## Om bildskärmen inte startar automatiskt (Endast 7-CM)

1. Tryck på Start/Stopp-knappen på bildskärmen. Efter användning, stäng av med batteriets strömbrytare. Nästa gång startar bildskärmen automatiskt.
2. Bildskärmens "minns" det läge Start/Stopp-knappens läge när strömmen stängs av med batteriets strömbrytare.



# RobiCam

**INSPEKTIONSKAMERA**  
**RobiCam 360**  
**Väst med bildskärm 5-CM/7-CM och**  
**BattPack 3000-2**

**Snabbguide**



Robimech AB  
Box 766, 19127 Sollentuna      Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna  
08 – 594 700 20      [www.robimech.se](http://www.robimech.se)      [info@robimech.se](mailto:info@robimech.se)

Ver. 170117