



## Inspektion

### Start och Stopp av kamera och bildskärm

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet. Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 2-5 sek innan bilden visas. Knapparna på bildskärmen behöver inte användas. Om bildskärmen inte startar se nedan.
- 1.2. Stäng av batteriets bildskärm för att stoppa kamera och bildskärm.

### Laddning av batteriet.

- 1.3. Tag loss batterikabeln från batteriet.
- 1.4. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 1.5. **OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan tänd)** (annars tar inte batteriet laddning).
- 1.6. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 1.7. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 1.8. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada på batteriet.**
- 1.9. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

**OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2".**

**Om 230V växelriktare/Inverter används föra att ladda batterierna i bil får endast aggregat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.**

## Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

## Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

## Skötsel och handhavande av 7-CM-2 bildskärm och kamera

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.

### Inställning av ljusstyrka, kontrast och färgåtergivning.

1. Tryck på skärmens M-knapp eller fjärrkontrollens MENU-knapp en eller flera gånger så stegar man fram till önskad meny. Om ingen knapp trycks ner återgår skärmen till normalläge efter ca 3 sek.
2. När önskad meny har valts gör justeringar med bildskärmens AN- eller AN+ knapp eller fjärrkontrollens ◀ ▶.

## Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Bara om bildskärmen knappar skulle skadas behövs den för ovanstående inställningar

## Om bildskärmen inte startar automatiskt

Tryck på Start/Stopp-knappen på bildskärmen. Efter användning, stäng av med batteriets strömbrytare. Nästa gång startar bildskärmen automatiskt. Bildskärmens "minns" det läge Start/Stopp-knappens läge när strömmen stängs av med batteriets strömbrytare.



# RobiCam

## INSPEKTIONSKAMERA

### RobiCam 37

Väska med bildskärm 7-CM-2 och  
BattPack 3000-2

### Snabbguide



Robimech AB  
Box 766, 19127 Sollentuna      Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna  
08 – 594 700 20      [www.robimech.se](http://www.robimech.se)      [info@robimech.se](mailto:info@robimech.se)

Ver. 161118