



## Inspektion/Inspelning

### 1. Start av kamera och skärmen

- 1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet.  
Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 5 sek innan bilden visas. Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.  
Om bildskärmen ej startar se nedan "Om bildskärmen ej startar..."
- 1.2. För att ta bort texterna på skärmen kan man antingen välja läge "AV1" eller i "CCD/DVR" läge trycka på OSD på fjärrkontrollen. För att växla mellan "AV1" och "CCD/DVR", tryck på MODE-knappen på bildskärmen.



**Stäng av strömbrytaren på batteriet efter användning. Annars laddas det ur.**

- 1.3. **Start av inspelning**  
Se till att bildskärmen är avstängd
- 1.4. Sätt på i ett SD-kort i uttaget på skärmens ovansida (medföljer ej). Ej nödvändigt med SD HC.
- 1.5. Sätt på batteriets strömbrytare.
- 1.6. För att kunna spela in måste skärmen vara i läge "CCD/DVR". Växla mellan "AV1" och "CCD/DVR" genom att trycka på MODE-knappen. Bildskärmen kan bli blå under några sekunder vid växlingen.



- 1.7. Inspelning startas genom trycka på REC på fjärrkontrollen. Inspelning indikeras med ett roterande segment i cirkeln nertill till höger på bildskärmen. Om detta ej syns kan det bero på att OSD är avstängt. I så fall tryck på OSD.
- 1.8. Inspelning stoppas genom att trycka på STOP/RETURN på fjärrkontrollen.



### 2. Uppspelning

- 2.1. Sätt på strömbrytaren på batteriet
- 2.2. Bildskärmen måste vara ansluten till skärmkontakten för att få ström.
- 2.3. För att undvika att visa kamerans bild kan kamerakabeln tas ur kontakten.
- 2.4. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.
- 2.5. Välj SEARCH AND PLAY med piltangenterna.
- 2.6. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.
- 2.7. Välj mellan olika dagars inspelning med piltangenterna upp och ner.
- 2.8. Välj aktuell inspelning med piltangenterna åt sidorna.
- 2.9. Starta inspelning med ENTER. Hastigheten/Back-Fram väljs med piltangenterna åt sidorna
- 2.10. Stoppa inspelning med STOP/RETURN

### 3. Radering av inspelad film

- 3.1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
- 3.2. Gör önskvärda raderingar

### 4. Laddning av batteriet.

- 4.1. Tag loss batterikabeln från batteriet
- 4.2. Anslut laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" till batteriet och anslut laddaren till vägguttag.
- 4.3. **Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan tänd)** (annars laddas batteriet).
- 4.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras automatiskt.
- 4.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
- 4.6. **OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Risk för skada på batteriet.**
- 4.7. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från inspektionskameran

**OBS! Laddaren "För BP 1800/3000/3000-2" får ENDAST användas till laddning av batteri "BattPack 3000-2". Får ej användas som batterieliminatör.**

**Om 230V växelriktare/Inverter används föra att ladda batterierna i bil får endast aggreterat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.**

### **Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)**

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000. Kamera och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge störningar i bilden.

### **Rengöring**

1. Kameran kan rengöras med vatten och mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

### **Skötsel och handhavande av 7-SD bildskärm**

Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.

#### **Inställning av ljusstyrka, kontrast etc**

1. Tryck på skärmens knapp MENU
2. Välj Screen med DOWN-knappen och tryck på MENY.
3. Välj önskad egenskap med DOWN/UP och tryck på MENY
4. Ställ in önskat värde med DOWN/UP. Återgå med MENY
5. Lämna inställningar genom att välja EXIT och trycka MENY (ev. flera gånger)

**Batteri till fjärrkontroll:** Lithium Cell: **CR2025**

**SD-kort:** Vi rekommenderar **SanDisk 2GB**

### **Uppspelning av filmer på dator**

1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
2. För att spela upp filmer i dator rekommenderas programmet "VLC media player" som kan laddas ner kostnadsfritt från [www.videolan.org](http://www.videolan.org).
3. Om Windows Media Player skall användas kan det vara nödvändigt att installera en Codec "XP CODEC PACK", som kan laddas ner från [www.xpcodecpack.com](http://www.xpcodecpack.com).

### **Om bildskärmen ej startar när strömbrytaren slås till**

1. Anslut bildskärmen till kontakten i västen och sätt på strömbrytaren.
2. Tryck på bildskärmens POWER-knapp och vänta några sekunder tills bilden kommer.  
**Om bilden kommer nu har autostartfunktionen stängts av. Gör då som nedan:**
3. Tryck på bildskärmens MENU-knapp, gå ner till *Other*, tryck på MENU-knappen, gå ner till *IgnitionKey*, tryck på MENU-knappen och välj *On* med UP- eller DOWN-knappen, bekräfta med MENU-knappen. Gå till *Exit* och tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills menyerna försvinner. Bildskärmen kommer nu starta själv när strömbrytaren sätts på.

# RobiCam

## **INSPEKTIONSKAMERA RobiCam 37 Väska med bildskärm 7-SD och BattPack 3000-2**

### **Snabbguide**



Robimech AB  
Box 766, 19127 Sollentuna      Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna  
08 – 594 700 20      [www.robimech.se](http://www.robimech.se)      [info@robimech.se](mailto:info@robimech.se)

Ver. 130604